

Aku šroubovák

KR-3887



**Děkujeme, že jste si vybrali šroubovák KRAFTWERK.
Před jeho použitím si prosím pozorně přečtěte návod.**

Tento nabíjecí šroubovák je vybaven ochranou před přetížením, pracovním světlem a LED ukazateli.

K dobíjení baterie používejte pouze nabíječku dodanou v tomto balení. Nenabíjejte baterii žádnou jinou nabíječkou. Síťový adaptér (nabíječka) je určen pouze k nabíjení baterie ve šroubováku.

Nabíjení baterie

- je nezbytné nabít baterii již před prvním použitím. Až při prvním nabití a vybití baterie dosáhne plného výkonu.
- vsuňte nabíječku do zásuvky šroubováku
- zasuňte nabíječku do příslušného 240V výstupu. Ukazatel bude svítit červeným světlem.
- standardní doba nabíjení je 5 až 7 hodin. Baterie je zcela nabita, když zhasne červené světlo (na LED ukazateli).

Důležité!

- Pamatujte, že baterie musí být vždy nabíjena až do samého zhasnutí červeného světla.
- vybití baterie: během používání šroubováku se bude síla postupně snižovat. Šroubovák se zastaví automaticky ve chvíli, kdy síla baterie klesne až na „hranici bezpečného nabití“. V případě, že tento případ nastane, přerušte ihned používání šroubováku a dobijte baterii podle výše zmiňovaných instrukcí.

Nasazení a odejmutí nástavců pro dotahování šroubů

- vsuňte nástavec do držáku na vrcholu šroubováku. Držák nástavců je magnetický, není tedy potřebné nástavec jakýmkoliv způsobem upevňovat
- pro odstranění nástavce z vrcholu šroubováku nástavec jednoduše vytáhněte z držáku. Pokud je to nezbytné, použijte kleště.

Zapínání a vypínání, změna směru rotace – dotahování/povolování

- pro dotažení šroubu stiskněte horní on/off přepínač.
- pro povolení šroubu stiskněte spodní on/off přepínač.
- pro vypnutí zařízení uvolněte horní nebo spodní on/off přepínač.

Před změnou směru rotace vždy vyčkejte momentu, kdy motor doběhne a dojde k úplnému klidu.

Zapnutí světla

Váš šroubovák je vybaven pracovním světlem a LED ukazatelem (nachází se v přední části šroubováku, nad držákem nástavců). Světlo zapnete posunutím vypínače směrem do přední části šroubováku. Pro vypnutí světla tento vypínač posuňte zpět do zadní části šroubováku.

LED ukazatelé

Tři LED ukazatelé, signalizující sílu baterie (na vrchu zadní části šroubováku) Vám ukazují množství zbývajících baterie. Stiskněte zkušební tlačítko pro ukazatel množství baterie. Pokud všechny tři ukazatele svítí zeleně, žlutě a červeně, baterie je nabita. Pokud svítí pouze ukazatel žlutý a červený, baterie má stále sílu, nicméně brzy je třeba baterii dobít. V případě, že svítí pouze červené světla, baterie je vybitá a měla by být ihned nabita.

Ochrana před „přetížením“

Váš šroubovák je vybaven ochranou před „přetížením“ elektrického motoru a Li-Ion baterie. Baterie bude mít delší životnost při pravidelném dodržování cyklu nabíjení – vybíjení.

Pokud se Váš šroubovák zastaví během používání, znamená to, že byl šroubovák přetížen (došlo k takové zátěži, že by mohlo dojít k přehřátí motoru a jeho následnému spálení). Sečkejte několik vteřin a poté opět šroubovák používejte.

Technické parametry

Napětí (DC)	3.6 V
Baterie	Li-Ion – 1300mAh
Maximální kroutivá síla	3.5 Nm
Otáčky/min.	180
Nabíjení	5-7 hodin
Hodnota tlaku zvuku LpA	59.5 dB(A)
Hodnota síly zvuku LwA	70.5 dB(A)

Čištění a údržba

- zařízení nepotřebuje žádnou speciální údržbu.
- pravidelně čistěte otvory ventilace.

Zákaznický servis:

Pro kontakt na servis kontaktujte Vašeho prodejce, nebo importéra. Seznam najdete na www.kraftwerk.eu

Záruka

Nezodpovídáme za závady zapříčiněné nesprávným používáním nebo za používání, které je v rozporu s výše popsanými bezpečnostními normami.

2 roky záruka od data koupě na materiální a výrobní vady.